

カートンシーラー S-102EDA 点検表

日常点検

No.	項目	内容	チェック
1	非常停止スイッチの確認	非常停止の動作をするか？	
2	カッターの切れ及び掃除	粘着テープ用カッターの刃先確認及び清掃	
3	ゴムローラーの点検	粘着剤等の付着がないか？	
4	フィルターレギュレーターの点検	ドレン(水分)の除去	
5	運転中の異常音確認	異常音発生の確認	
6	作動板のローラー確認	スムーズに回るか確認	
7	センサーの掃除	センサーの検出確認	

月点検

No.	項目	内容	チェック
1	漏電ブレーカーの動作	確認テスト釦による動作確認	
2	配線の確認	電線の損傷確認	
3	搬送ベルトの確認	磨耗の確認	

半年点検

No.	項目	内容	チェック
1	給油	摺動部のグリスアップ	
2	各ネジ類のボルトチェック	ネジ類の増し締めを行う	
3	総体の部品消耗	交換必要あれば、交換する	

くわしくは取扱説明書を確認ください。